

TOORX
PROFESSIONAL LINE

INSTRUKCJA



BECZKA DO PILATESU

PTX1900

liveness



Kod: GRLDTOORXPTX1900G

Rev: 00

Ed: 10/25

Elementy:

Po otwarciu opakowania znajdziesz:



Nr.	Element	Ilość
1	Beczka	1
2	Dębowy drążek	1
3	Skórzany podnózek	1
4	Śruba do mocowania drążka	2

Montaż:

Ostrzeżenie: Opakowanie waży około 35 kg, dlatego do rozpakowania sprzętu wymagane są co najmniej dwie silne osoby, a także należy stosować prawidłową technikę podnoszenia. Cały czas odpowiadasz za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób w Twoim otoczeniu.

Prosimy o rozpakowanie sprzętu w czystym, suchym i wolnym od przeszkód środowisku, na równej powierzchni podłogi. Następnie postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozpocząć eksploatację:

- 1. Wyjęcie wszystkich elementów:** Prosimy o wyjęcie każdego elementu z drewnianej skrzyni i ułożenie ich na płaskiej powierzchni.
- 2. Regulacja dębowego drążka:** Wyrównaj dębowy drążek z otworami w drabince beczce i utrzymuj go równoległe. Następnie wsuń drążek kolejno w oba otwory.



3. Mocowanie drążka za pomocą śrub:

Ustaw dębowy drążek w pozycji centralnej. Zamontuj śruby sześciokątne i użyj narzędzi, aby prawidłowo je zabezpieczyć.



4. Montaż skórzanego podnóżka:

Umieść skórzany podnóżek na drabince beczce.



Wprowadzenie do produktu:



Wymiary:

Całkowity rozmiar: 1222x766x970 mm

Waga: 35 kg

Maksymalne obciążenie: 150 kg

Specyfikacja:

- STRUKTURA: Naturalne drewno dębowe
- ODLEGŁOŚĆ BECZKA-DRABINKA: System regulacji za pomocą pedału (min-maks: 0-185 mm)
- TAPICERKA: Z 3-warstwowej, pranej, odpornej na zużycie skóry z mikrofibry. Wypełnienie gąbką o wysokiej gęstości.

Czyszczenie i Konserwacja:

Codziennie Czyszczenie

Po każdym użyciu delikatnie przetrzyj powierzchnię sprzętu, w tym platformę ślizgową, zagłówek, poduszki naramienne, szyny prowadzące oraz inne elementy, używając czystej, miękkiej, wilgotnej ściereczki, aby usunąć pot, kurz i plamy. Należy unikać używania szorstkich narzędzi czyszczących, aby zapobiec zarysowaniu powierzchni urządzenia.

Czyszczenie Dogłębne

Przeprowadzaj dogłębne czyszczenie sprzętu w regularnych odstępach czasu (zaleca się raz w miesiącu). Można użyć łagodnego, neutralnego środka czyszczącego, rozcieńczając go w ciepłej wodzie. Następnie zwilż miękką ściereczkę w roztworze, przetrzyj urządzenie, spłucz dokładnie czystą wodą i ostatecznie osusz suchą szmatką. Zwróć szczególną uwagę na czyszczenie rolek oraz szyn prowadzących, aby upewnić się, że nie ma nagromadzenia zanieczyszczeń, co jest kluczowe dla zachowania płynnej pracy urządzenia.

Środowisko Przechowywania

Gdy sprzęt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgotnego otoczenia. Długotrwała ekspozycja na słońce może spowodować starzenie się i blaknięcie materiałów sprzętu, a wilgotne środowisko może doprowadzić do rdzewienia części metalowych, co negatywnie wpływa na żywotność urządzenia.

Konserwacja Części

Regularnie kontroluj wszystkie elementy sprzętu, takie jak: czy rolki obracają się swobodnie, czy sprężyny są odkształcone lub pęknięte oraz czy elementy połączeniowe są poluzowane. Do rolek można odpowiednio dodać oleju smarującego, aby zapewnić ich płynny obrót. Jeśli wystąpią problemy ze sprężynami, należy je niezwłocznie wymienić na sprężyny o tej samej specyfikacji, aby zapewnić wydajność i bezpieczeństwo sprzętu. Jednocześnie sprawdź, czy amortyzatory działają prawidłowo. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, nie kontynuuj użytkowania sprzętu i skontaktuj się z profesjonalnym personelem konserwacyjnym w celu inspekcji i naprawy.



DEL SPORT Sp. z o.o.
ul. Polczyńska 63
01-336 Warszawa
Email: delsport@delsport.pl
Tel.: 022/3509420-23
www.delsport.pl
SERWIS: serwis@delsport.pl



GARLANDO SPA
Via Regione Piemonte, 32 - Zona Industriale DI
15068 - Pozzolo Formigaro (AL) - Italy
www.toorxprofessional.it
contact@toorxprofessional.it