



PRODUCENT:

HORIZON FITNESS (JOHNSON HEALTH TECH.)

Europaallee 51

D50226 Frechen

www.horizonfitness.com

DYSTRYBUTOR:

DEL SPORT Sp. z o.o.

ul. Połczyńska 6

01-336 Warszawa

www.horizonfitness.pl delsport@delsport.pl

Tel.: 022/3989020-23 Fax 022/3989024

SERWIS: serwis@delsport.pl

UWAGA!

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji urządzenia.

UWAGA!

By zmniejszyć ryzyko poparzenia, ogniem, porażenia prądem lub innych obrażeń:

- Jeśli poczujesz nagły ból w klatce piersiowej, nudności, zawroty głowy, nie możesz złapać tchu przerwij natychmiast ćwiczenie i skonsultuj się z lekarzem.
- Korzystaj z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory znajdujące się w urządzeniu.
- Napraw powinien dokonywać jedynie autoryzowany serwis Horizon Fitness.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, urządzenie nie działa poprawnie. Zgłoś się do autoryzowanego przedstawiciela Horizon Fitness.
- Przewód elektryczny trzymaj z dala od gorących powierzchni.
- Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz, poza budynkiem.
- Zanim odłączysz urządzenie od gniazdka elektrycznego wyłącz je głównym przełącznikiem i dopiero wtedy wyciągnij wtyczkę z kontaktu.
- Ustawiając urządzenie zwróć uwagę by nie przygnieść przewodu elektrycznego.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego zanim je zaczniesz przestawiać.
- Dzieciom nie wolno korzystać z urządzenia bez nadzoru opiekuna.
- Uważaj na zwierzęta, nie powinny zbliżać się do urządzenia.
- Do ćwiczenia zakładaj ubrania sportowe oraz takie, które nie mogą zaczepić się o urządzenie.
- Pij dużo podczas treningu.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego.
- Urządzenie spełnia wymagania normy EN957-1-5, klasa HA.
- Czyszczenie: urządzenie powinno być przecierane wilgotną szmatką. Nie stosuj rozpuszczalników!
- Z urządzenia należy korzystać jedynie wewnątrz budynku. Jeśli urządzenie znajdowało się w pomieszczeniu o niskiej temperaturze i dużej wilgotności to zanim zostanie włączone należy je wpierw ogrzać. W przeciwnym wypadku można doprowadzić do uszkodzenia elektroniki.

Przy użytkowaniu urządzenia kieruj się wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.

Zanim zaczniesz korzystanie z urządzenia upewnij się czy wszystkie elementy zostały prawidłowo dokręcone.

Urządzenie powinno być ustawione w pomieszczeniu o niskiej wilgotności i niewielkich wahaniach temperatury. Powinno być ustawione w bezpiecznej odległości od ścian oraz od mebli.

ZASILANIE

Urządzenie należy podłączyć do zewnętrznego zasilania. Wtyczka znajduje się w przedniej części urządzenia. Odłącz urządzenie od zasilania jeśli z niego nie korzystasz. Urządzenie musi być podłączone do gniazdka elektrycznego z uziemieniem.

PRZEMIESZCZANIE

Rowery zostały wyposażone w kółka transportowe wbudowane w podstawę. By przesunąć urządzenie chwyć od spodu podstawy roweru lub za kierownicę, przechył urządzenie tak jak zostało to pokazane na rysunku i przesunij rower na wybrane miejsce. **UWAGA!** Rower jest ciężki! Poproś o pomoc.



POZIOMOWANIE

Jeśli po ustawieniu, rower nie stoi stabilnie na podłożu to należy go wypoziomować nóżkami regulującymi, które znajdują się od spodu podstawy. Po ustawieniu właściwej pozycji zablokuj nóżki regulujące nakrętkami.



Regulacja wysokości



Blokada regulacji


USTAWIENIE SIODEŁKA

By ustawić prawidłową pozycję siodełka usiądź na nim i ułóż stopy na pedałach. Podczas pedałowania kolana powinny być lekko ugięte przy maksymalnym wyciągnięciu nóg (pedał maksymalnie wysunięty). Nie powinno się blokować kolan oraz kotysać na boki podczas pedałowania.

POMIAR PULSU


CZUJNIKI POMIARU PULSU: By dokonać pomiaru pulsu ułóż dłoń na czujnikach pomiaru pulsu, które znajdują się na uchwytach. Nie zaciskaj dłoni zbyt mocno, gdyż może to spowodować podniesienie ciśnienia krwi, a co za tym idzie doprowadzić do błędnego odczytu pulsu. Dłonie na czujnikach pomiaru pulsu należy trzymać tylko do momentu pojawienia się wyniku pomiaru na wyświetlaczu. Odczyt może być błędny jeśli trzyma się dłonie nieprzerwanie na czujnikach pomiaru pulsu podczas treningu. (Wynik pomiaru pojawia się od razu, lecz należy odczekać chwilę by czytnik podał aktualny puls). Czujniki pomiaru pulsu w uchwytach działają ze wszystkimi programami HRT. Ze względu na wygodę zalecamy jednak korzystanie z telemetrycznego systemu pomiaru pulsu podczas realizacji programów HRT.

TELEMETRYCZNY SYSTEM POMIARU PULSU/OPASKA NA KŁATKĘ PIERSIOWĄ: Za pomocą elektrod, które znajdują się w opasce przesyłany jest wynik pomiaru pulsu do wyświetlacza. Zanim założysz opaskę do pomiaru pulsu zwilż elektrody, by zapewnić leprze przewodzenie sygnału. Opaskę najlepiej nakładać na gołe ciało, ale działa również założona na cienką warstwę materiału. Umieść opaskę tuż powyżej mostka, ale poniżej piersi. Czujnik powinien być założony, tak by nie krępować ruchów i nie utrudniać oddychania, ale zarazem mocno, tak by się nie zsunął podczas treningu. Tak umieszczony czujnik zapewni prawidłowy odczyt pulsu. (Wynik pomiaru pulsu jest przybliżony, wiele czynników może wpływać na odczyt).



MONTAŻ


1.



	BOLT (A) M8x56 mm Qty: 4		FLAT WASHER (B) Ø9xØ20x2.0T mm Qty: 4
	NUT (C) M8 Qty: 4		SPRING WASHER (F) M8x2.0T mm Qty: 4



- Otwórz torebkę numer 1.
- Przymocuj tylną podstawę do korpusu urządzenia używając do tego 2 śrub (A), 2 podkładek (B), 2 podkładek (F) oraz 2 nakrętek (C).
- Przymocuj przednią podstawę do korpusu urządzenia używając śrub (A), 2 podkładek (B), 2 podkładek (F) oraz 2 nakrętek (C).

2.




- Wsuń siodełko na sztycę i dokręć kluczem 13mm.
- Odkręć pokrętło regulacji siodełka.
- Wyciągnij pokrętło regulacji siodełka i wsuń w otwór w korpusie urządzenia sztycę z siodełkiem

3.




- Otwórz torebkę numer 3.
- Wsuń uchwyt na bidon na kolumnę kierownicy.
- Przykręć uchwyt na bidon 2 śrubami (D).

4



- Otwórz torebkę 4.
- Przesuń do góry osłonę wzdłuż kolumny.
- Połącz przewody i schowaj je w korpusie urządzenia. Wsuń kolumnę w otwór znajdujący się w korpusie urządzenia.
- Przykręć kolumnę używając do tego 2 śrub (G), 4 śrub (E), 4 podkładek (B).
- Zsuń osłonę na łączenie.


5.




T KNOB (F)
M8 X 64 X 32
QTY: 1

- A. Otwórz torebkę 5.
- B. Zbliź kierownicę do kolumny i przełoż przewody przez otwór znajdujący się w kolumnie i wyjmij je na szczycie kolumny.
- C. Przymocuj kolumnę używając do tego pokrętki (F).


6.



- A. Śruby do tego kroku montażu są wkręcone w urządzenie.
- B. Przymocuj prawy pedał do prawej korby. Dokręć zgodnie z ruchem wskazówek zegara używając do tego 13/15mm klucza.
- C. Przymocuj lewy pedał do lewej korby. Dokręć pedał przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara używając do tego 13/15mm klucza (UWAGA! Lewa korba jest odwrotnie gwintowana i dlatego należy ją przykręcać w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara).
- D. Połącz przewód i schowaj go w kolumnie kierownicy.
- E. Przymocuj wyświetlacz na szczycie kolumny kierownicy używając do tego 4 śrub.



- A. WYŚWIETLACZ LCD: Czas, Dystans, Kalorie, Prędkość, RPM, Opór, Puls, Kalorie, Watt, Okrągły wskaźnik pulsu, Profil programu.
- B. ENERGY SAVER: Tryb oszczędzający zużycie energii. Urządzenie przejdzie w tryb oszczędzający zużycie energii automatycznie i zaraz po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku przejdzie w tryb pracy.
- C. ↑↓: Przyciski wyboru programu, ustawienia funkcji oraz zmiany oporu.
- D. ENTER: Przycisk zatwierdzenia.
- E. START / STOP: Naciśnij, by rozpocząć ćwiczenie, zapauzować lub wznowić ćwiczenie po pauzie. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy by zresetować ustawienia.
- F. ZMIANA WYŚWIETLANEJ FUNKCJI: Służy do zmiany wyświetlanej funkcji. Naciśnij by zmienić kolumnę lub zmienić profil ćwiczenia na opór (górna linia) lub profil watt (dolna linia).
- G. AUDIO IN: Wejście typu Jack służące do podłączenia MP3 / telefonu do odtwarzania muzyki.
- H. GŁOŚNIKI: Służą do odtwarzania muzyki z odtwarzacza MP3 / telefonu.
- I. UCHWYT: Uchwyt na telefon, tablet, gazetę..itd.



CZAS (TIME): Wskazany w minutach:sekundach. Wskazuje czas jaki pozostał do zakończenia treningu lub jaki upłynął od rozpoczęcia treningu.

IŁOŚĆ OBROTÓW NA MINUTĘ (RPM): Wskazuje ilość obrotów na minutę.

DYSTANS (DISTANCE): Wskazany w km. Wskazuje przebyty dystans w trakcie treningu lub dystans jaki pozostał do przebycia do zakończenia treningu.

PRĘDKOŚĆ (SPEED): Wskazana w km/h, wskazuje prędkość poruszania się.

WATT: Wskazuje wydatek energetyczny, będzie wyświetlany również jako profil po prawej stronie wyświetlacza.

POZIOM (LEVEL): Wskazuje opór pedałowania w trakcie treningu.

KALORIE (CALORIES): Wskazuje ilość spalonych kalorii.

PULS (HEART RATE): Puls Użytkownika wskazany jako ilość uderzeń na minutę.

MAKSYMALNY PULS (MAXIMUM HEART RATE): Wskazuje maksymalny puls. Przyciskiem (F) zmiany wyświetlanej funkcji zmieniaj pomiędzy aktualnym pulsem, a pulsem maksymalnym, który obliczany jest na podstawie wzoru: $(225 - \text{wiek}) \times 0,85$.

OKRĄGŁY WSKAŹNIK PULSU: Wskazuje aktualną strefę tętna w jakiej znajduje się Użytkownik.

ROZGRZEWKA: 0-60% Maksymalnego tętna

ODCHUDZANIE: 60-70% Maksymalnego tętna

POPRAWA KONDYCJI: 70-80% Maksymalnego tętna

POPRAWA WYDOLNOŚCI: 80-90% Maksymalnego tętna

MAKSYMALNA WYDOLNOŚĆ: 90-100% Maksymalnego tętna

ENERGY SAVER: Wskazuje czy tryb oszczędzający zużycie energii jest włączony.

PASSPORT: Wskazuje kiedy urządzenie podłączone jest do systemu Passport.

USTAWIENIE KONTA xID DO PODŁĄCZENIA VIEWFIT

Utworzenie konta xID umożliwi zapisanie i podzielenie się danymi dotyczącymi treningu na stronie www.viewfit.eu.

Do 4 Użytkowników może zapamiętać urządzenie. Połączenie urządzenia musi być zrobione z poziomu komputera, tabletu lub innego mobilnego urządzenia z dostępem do internetu.

1. Wejdź na stronę www.viewfit.eu.
2. Po wejściu na stronę, wybierz opcję CONNECT YOUR EQUIPMENT w Menu głównym.
3. W pierwszej kolejności musisz stworzyć konto xID. Będzie to Twój login do ViewFit.
4. Wprowadź swój numer telefonu lub inny łatwy do zapamiętania 10-14 cyfrowy numer. Będzie to Twój numer konta na ViewFit.
5. Uzupełnij formularz ze swoimi danymi. Musisz podać adres email nie powiązany z żadnym innym kontem xID. Po wprowadzeniu wszystkich danych sprawdź pocztę. Otrzymasz email z linkiem aktywującym konto.

POŁĄCZENIE Z WIFI & USTAWIENIE STREFY CZASOWEJ

Po utworzeniu konta xID możesz aktywować połączenie z Wifi na urządzeniu. Przypominamy, że niezbędny jest komputer, tablet lub inne mobilne urządzenie z dostępem do internetu.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund. Następnie wprowadź swoją strefę czasową. Naciśnij ENTER i na ekranie pojawi się napis ACTIVATED.
2. Na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym wejdź w ustawienia Wifi. Wybierz sieć z nazwą urządzenia. Umożliwi to połączenie urządzenia z internetem.
3. Pojawi się nowe okienko z listą widocznych dla Twojego urządzenia sieci Wifi. Połącz się z wybraną siecią.
4. Następnie połącz ponownie komputer lub inne urządzenie mobilne z siecią Wifi. Wejdź ponownie w ustawienia i połącz się z siecią.

START

SZYBKI START

1. Włącz urządzenie.
2. Naciśnij START/STOP, by rozpocząć ćwiczenie w trybie Manual.
3. Przyciskami ↓↑ reguluj opór pedałowania podczas ćwiczenia.

START

1. Wybierz Użytkownika: GUEST/USER 1 / USER 2/USER3/USER4.
2. Wprowadź wagę.
3. Wprowadź wiek.
4. Wybierz program.
5. Wybierz płeć (dotyczy tylko programu Fit Test).
6. Ustaw parametry programu: czas, poziom..etc.
7. Naciśnij START / STOP, by rozpocząć ćwiczenie. UWAGA! Wyświetlacz zapamiętuje ustawienia dla Użytkownika USER 1 i 2 na następne sesje treningowe.

USUWANIE WPROWADZONYCH DANYCH / RESETOWANIE USTAWIEŃ


Naciśnij i przytrzymaj przycisk START / STOP przez 3 sekundy.

ZAKOŃCZENIE TRENINGU


Po zakończeniu ćwiczenia urządzenie zatrzyma się i sygnał dźwiękowy oznajmi zakończenie. Odłącz urządzenie od zasilania lub urządzenie przejdzie w tryb oszczędzania energii po 15 minutach.

Comfort 4.0: 14 Programów (Constant Watt / Manual / Intervals / Game / Fitness Test / Weight Loss / Weight Loss Plus / Rolling / Cadence / Random / THR Zone / %THR / Custom 1 / Custom 2)

MANUAL: Ręczne ustawienia funkcji, ręczna regulacja oporu, Użytkownik określa czas oraz opór pedałowania przyciskami ↑↓.




INTERWAŁY: Na przemian przeplatane interwały o zróżnicowanym oporze. Program zależny od czasu 16 poziomami trudności do wyboru. Rozgrzewka na początku treningu oraz rozluźnienie na zakończenie treningu trwają po 4 minuty.




INTERVALS																				
	Warm Up				Program Segments - Repeat												Cool down			
Seconds	60	60	60	60	30	60	60	60	30	30	60	60	60	30	30	60	60	60	60	
Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Level 1	1	3	3	4	7	1	1	7	7	1	7	1	1	7	7	1	4	3	3	
Level 2	1	3	3	4	9	3	3	9	9	3	9	3	3	9	9	3	4	3	3	
Level 3	1	3	3	6	10	4	4	10	10	4	10	4	4	10	10	4	6	3	3	
Level 4	1	3	3	7	12	6	6	12	12	6	12	6	6	12	12	6	7	3	3	
Level 5	3	4	7	9	13	7	7	13	13	7	13	7	7	13	13	7	9	7	4	
Level 6	3	4	7	10	15	9	9	15	15	9	15	9	9	15	15	9	10	7	4	
Level 7	3	4	7	12	16	10	10	16	16	10	16	10	10	16	16	10	12	7	4	
Level 8	3	4	7	13	18	12	12	18	18	12	18	12	12	18	18	12	13	7	4	
Level 9	4	6	7	15	19	13	13	19	19	13	19	13	13	19	19	13	15	7	6	
Level 10	4	6	12	16	21	15	15	21	21	15	21	15	15	21	21	15	16	12	6	
Level 11	4	9	15	18	22	16	16	22	22	16	22	16	16	22	22	16	18	15	9	
Level 12	4	9	15	19	24	18	18	24	24	18	24	18	18	24	24	18	19	15	9	
Level 13	7	13	19	21	25	19	19	25	25	19	25	19	19	25	25	19	21	19	13	
Level 14	7	13	19	22	27	21	21	27	27	21	27	21	21	27	27	21	22	19	13	
Level 15	7	13	19	24	28	22	22	28	28	22	28	22	22	28	28	22	24	19	13	
Level 16	7	13	19	25	30	24	24	30	30	24	30	24	24	30	30	24	25	19	13	

GAME: Program symuluje grę komputerową „Wyścig samochodowy”. Aby kontrolować samochód pedaľuj wolniej lub szybciej. Staraj się omijać przeszkody i wpasować w drogę. Droga do przebycia wskazana będzie na wyświetlaczu. Za każdym razem gdy zmieścisz się pomiędzy przeszkodami jeden segment profilu treningowego zniknie. Masz tylko 11 szans na to by przebyć cały tor, więc jedź ostrożnie.




FITNESS TEST: Program sprawdza Twoją aktualną kondycję fizyczną. Utrzymuj poziom pedałowania w granicach 60-80 obrotów na minutę (RPM), program będzie automatycznie zmieniał opór zgodnie z tabela. Utrzymuj stałe RPM. Po zakończeniu testu na wyświetlaczu pojawi się wynik.




Wynik	Ocena
1-4	Bardzo słaby
5-6	Słaby
7-8	Przeciętny
9-10	Dobry
≥10	Świetny

WEIGHT LOSS: Program o zróżnicowanym oporze, łączący w sobie jazdę po górach i dolinach. Program zależny od czasu 16 poziomami trudności do wyboru. W trakcie treningu pij dużo wody, przyspieszy to spalanie.




WEIGHT LOSS																				
	Warm Up				Program Segments - Repeat												Cool down			
Seconds	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Level 1	1	3	3	4	4	4	6	6	7	7	7	7	6	6	4	4	4	3	3	1
Level 2	1	3	3	4	6	6	7	7	9	9	9	9	7	7	6	6	4	3	3	1
Level 3	1	3	3	6	7	7	9	9	10	10	10	10	9	9	7	7	6	3	3	1
Level 4	1	3	3	7	9	9	10	10	12	12	12	12	10	10	9	9	7	3	3	1
Level 5	3	4	7	9	10	10	12	12	13	13	13	13	12	12	10	10	9	7	4	3
Level 6	3	4	7	10	12	12	13	13	15	15	15	15	13	13	12	12	10	7	4	3
Level 7	3	4	7	12	13	13	15	15	16	16	16	16	15	15	13	13	12	7	4	3
Level 8	3	4	7	13	15	15	16	16	18	18	18	18	16	16	15	15	13	7	4	3
Level 9	4	6	7	15	16	16	18	18	19	19	19	19	18	18	16	16	15	7	6	4
Level 10	4	6	12	16	18	18	19	19	21	21	21	21	19	19	18	18	16	12	6	4
Level 11	4	9	15	18	19	19	21	21	22	22	22	22	21	21	19	19	18	15	9	4
Level 12	4	9	15	19	21	21	22	22	24	24	24	24	22	22	21	21	19	15	9	4
Level 13	7	13	19	21	22	22	24	24	25	25	25	25	24	24	22	22	21	19	13	7
Level 14	7	13	19	22	24	24	25	25	27	27	27	27	25	25	24	24	22	19	13	7
Level 15	7	13	19	24	25	25	27	27	28	28	28	28	27	27	25	25	24	19	13	7
Level 16	7	13	19	25	27	27	28	28	30	30	30	30	28	28	27	27	25	19	13	7

WEIGHT LOSS PLUS: Program o zróżnicowanym oporze, łączący w sobie jazdę po górach i dolinach. Program zależny od czasu z 15 poziomami trudności do wyboru i o większej intensywności niż program Weight Loss. Użytkownik określa czas oraz poziom. W trakcie treningu pij dużo wody, przyspieszy to spalanie.




WEIGHT LOSS PLUS																				
	Warm Up				Program Segments - Repeat												Cool Down			
Seconds	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Level 1	1	3	3	4	6	4	6	7	7	4	6	9	9	7	6	4	4	3	3	1
Level 2	3	4	4	4	7	6	7	9	9	6	7	10	10	9	7	6	4	4	4	3
Level 3	3	4	6	6	9	7	9	10	10	7	9	12	12	10	9	7	6	6	4	3
Level 4	3	6	6	7	10	9	10	12	12	9	10	13	13	12	10	9	7	6	6	3
Level 5	4	6	7	9	12	10	12	13	13	10	12	15	15	13	12	10	9	7	6	4
Level 6	4	7	9	9	13	12	13	15	15	12	13	16	16	15	13	12	9	9	7	4
Level 7	6	9	10	10	15	13	15	16	16	13	15	18	18	16	15	13	10	10	9	6
Level 8	6	9	10	12	16	15	16	18	18	15	16	19	19	18	16	15	12	10	9	6
Level 9	6	10	12	13	18	16	18	19	19	16	18	21	21	19	18	16	13	12	10	6
Level 10	7	10	13	13	19	18	19	21	21	18	19	22	22	21	19	18	13	13	10	7
Level 11	7	12	13	15	21	19	21	22	22	19	21	24	24	22	21	19	15	13	12	7
Level 12	9	13	15	16	22	21	22	24	24	21	22	25	25	24	22	21	16	15	13	9
Level 13	9	13	16	18	24	22	24	25	25	22	24	27	27	25	24	22	18	16	13	9
Level 14	9	15	16	18	25	24	25	27	27	24	25	28	28	27	25	24	18	16	15	9
Level 15	10	15	18	19	27	25	27	28	28	25	27	30	30	28	27	25	19	18	15	10

ROLLING: Stopniowe zmiany oporu, by stopniowo zmieniać puls.




ROLLING																			
Warm Up				Program segments												Cool Down			
Seconds	60	60	60	60	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	60	60	60	60
Segment	1	3	4	6	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	27	27
Level 1	1	1	3	3	1	3	4	6	4	3	1	3	4	3	1	1	1	1	1
Level 2	1	3	3	4	3	4	6	7	6	4	3	1	3	4	3	1	1	1	1
Level 3	3	3	4	4	4	6	7	9	10	12	10	9	7	6	3	1	1	1	1
Level 4	3	4	4	6	6	7	9	10	12	13	12	10	9	7	4	1	1	1	1
Level 5	4	6	6	6	7	9	10	12	13	15	13	12	10	9	4	4	3	1	1
Level 6	4	7	6	7	9	10	12	13	15	15	15	13	12	10	6	4	3	1	1
Level 7	6	7	7	7	10	10	12	12	13	13	15	15	13	12	6	4	3	1	1
Level 8	6	7	7	7	12	12	13	13	15	15	16	16	15	13	6	4	3	1	1
Level 9	6	7	7	7	13	13	15	15	16	16	18	18	16	15	7	6	4	1	1
Level 10	6	7	9	9	15	15	16	16	18	18	19	19	18	16	9	7	6	1	1
Level 11	6	7	10	10	16	16	18	18	19	19	21	21	19	18	9	7	6	1	1
Level 12	6	7	12	12	18	18	19	19	21	21	22	22	21	19	10	9	7	1	1
Level 13	6	7	13	13	19	19	21	21	22	22	24	24	22	21	10	9	7	1	1
Level 14	6	7	13	13	21	21	22	22	24	24	25	25	24	22	12	10	9	1	1

CANDENCE: Program stworzony specjalnie pod kątem rowerów, wzmacniający i zwiększający wytrzymałość. Stopniowo wzrasta opór pedałowania, pedałuj z niewielką prędkością (L), średnią (M) lub wysoką (H).



CADENCE																						
	Warm up																Cool down					
	60	60	60	60	90	45	90	30	45	90	30	45	90	30	45	90	60	60	60	60		
Seconds	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Level 1	3	1	1	3	4	3	4	1	3	4	1	3	4	1	3	4	3	1	1	1		
Level 2	1	1	1	3	6	4	6	3	4	6	3	4	6	3	4	6	3	1	1	1		
Level 3	1	1	1	3	7	6	7	4	6	7	4	6	7	4	6	7	3	1	1	1		
Level 4	1	1	1	4	9	7	9	6	7	9	6	7	9	6	7	9	4	1	1	1		
Level 5	1	3	4	4	10	9	10	7	9	10	7	9	10	7	9	10	4	4	3	1		
Level 6	1	3	4	6	12	10	12	9	10	12	9	10	12	9	10	12	6	4	3	1		
Level 7	1	3	4	6	13	12	13	10	12	13	10	12	13	10	12	13	6	4	3	1		
Level 8	1	3	4	7	15	13	15	12	13	15	12	13	15	12	13	15	7	4	3	1		
Level 9	1	1	1	3	16	15	16	13	15	16	13	15	16	13	15	16	3	1	1	1		
Level 10	1	1	1	3	18	16	18	15	16	18	15	16	18	15	16	18	3	1	1	1		
Level 11	3	3	3	4	19	18	19	16	18	19	16	18	19	16	18	19	3	1	1	1		
Level 12	4	4	4	6	21	19	21	18	19	21	18	19	21	18	19	21	4	1	1	1		
Level 13	4	6	6	7	22	21	22	19	21	22	19	21	22	19	21	22	4	4	3	1		
Level 14	4	6	7	9	24	22	24	21	22	24	21	22	24	21	22	24	6	4	3	1		
Level 15	4	7	9	10	25	24	25	22	24	25	22	24	25	22	24	25	6	4	3	1		
Level 16	6	9	10	12	27	25	27	24	25	27	24	25	27	24	25	27	7	4	3	1		


RANDOM: Program losowo zmienia opór pedałowania.



		RANDOM																			
		Warm Up				Program segments												Cool Down			
Seconds		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60		
Segment		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Level 1	1	1	3	3	1	4	7	3	6	10	3	4	9	1	1	1	1	1	1		
Level 2	1	3	3	4	3	6	9	4	7	12	4	6	10	3	3	1	1	1	1		
Level 3	3	3	4	4	4	7	10	6	9	13	6	7	12	4	3	1	1	1	1		
Level 4	3	4	4	6	6	9	12	7	10	15	7	9	13	6	4	1	1	1	1		
Level 5	4	6	6	6	7	10	13	9	12	16	9	10	15	7	4	4	3	1	1		
Level 6	4	7	6	7	9	12	15	10	13	18	10	12	16	9	6	4	3	1	1		
Level 7	6	7	7	7	10	13	16	12	15	19	12	13	18	10	6	4	3	1	1		
Level 8	6	7	7	7	12	15	18	13	16	21	13	15	19	12	6	4	3	1	1		
Level 9	6	7	7	7	13	16	19	15	18	22	15	16	21	13	7	6	4	1	1		
Level 10	6	7	9	9	15	18	21	16	19	24	16	18	22	15	7	6	4	1	1		
Level 11	6	7	10	10	16	19	22	18	21	25	18	19	24	16	9	7	6	1	1		
Level 12	6	7	12	12	18	21	24	19	22	27	19	21	25	18	9	7	6	1	1		
Level 13	6	7	13	13	19	22	25	21	24	28	21	22	27	19	10	9	7	1	1		
Level 14	6	7	13	13	21	24	27	22	25	30	22	24	28	21	10	9	7	1	1		


CONSTANT WATTS: Urządzenie automatycznie reguluje opór, by utrzymać stały poziom Watt i poziom treningu.

1. Wybierz program CONSTANT WATT korzystając ze strzałek ▼ ▲. Wybór zatwierdź przyciskiem ENTER.
2. Ustaw czas przyciskami ▼ ▲. Wybór zatwierdź przyciskiem ENTER.
3. Określ poziom WATT przyciskami ▼ ▲. Wybór zatwierdź przyciskiem ENTER.
4. Naciśnij START lub ENTER by rozpocząć program.




PROGRAM THR ZONE: Program reguluje automatycznie opór, tak by utrzymać Puls określony przez Użytkownika. Zalecamy wykorzystanie opaski na klatkę piersiową do telemetrycznego pomiaru pulsu.

1. Po wybraniu programu THR Zone naciśnij ENTER.
2. Określ czas przyciskami ▼ ▲. Wybór zatwierdź przyciskiem ENTER.
3. W okienku funkcji puls pojawi się wartość 80 (uderzeń na minutę). Określ puls przy jakim chcesz trenować strzałkami ▼ ▲ (ustawienia pulsu zmieniają się co 5 uderzeń na minutę), wybór zatwierdź ENTER. Aby określić swój puls docelowy skorzystaj z wykresu poniżej.
4. Naciśnij START by rozpocząć program.



PROGRAM %THR: Program wspomaga odchudzanie poprzez utrzymanie pulsu w strefie spalania. Urządzenie reguluje automatycznie opór, tak by utrzymać określony puls. Wprowadź dane dotyczące wagi, wieku..etc oraz określ procent maksymalnego pulsu przy jakim chcesz trenować, urządzenie samo przeliczy wartość pulsu przy jakiej będziesz ćwiczyć. Zalecamy wykorzystanie opaski na klatkę piersiową do telemetrycznego pomiaru pulsu.




Uwaga! Opór będzie się zmieniał automatycznie zgodnie z tempem pedałowania. Nie pedałuj zbyt szybko lub zbyt wolno. Jeśli będziesz poza strefą pulsu docelowego to pojawi się strzałka obok funkcji RPM mówiąca, iż należy zwolnić (↓.) lub przyspieszyć (↑).

PROGRAM STEROWANY PULSEM: Najprostszym sposobem na obliczenie maksymalnego pulsu przy jakim można ćwiczyć to odjęcie od 220 wiek Ćwiczącego. Jednak jeśli masz powyżej 40 lat, cierpisz z powodu otyłości, w twojej rodzinie są przypadki chorób serca, prowadzisz siedzący tryb życia to należy udać się do kardiologa by określił Twój maksymalny puls przy jakim możesz wykonywać ćwiczenie. W tabeli poniżej podane zostały przykłady zakresu tętna dla 30-latkaw 5 różnych strefach tętna docelowego (Target Heart Rate Zone). Np.: dla 30- latka maksymalne tętno to $220-30=190$. W zależności od intensywności treningu, kondycji..itd. zalecamy trening w różnych zakresach tętna np.: bardzo intensywny trening przy 90% tętna $190 \times 0.9=171$ uderzeń na minutę.

Target Heart Rate Zone	Czas trwania treningu	Przykładowe THR dla 30 latka	Twoje THR	Trening zalecany
Bardzo intensywny 90-100%	<5min	171-190		Dla osób w dobrej kondycji oraz sportowców
Intensywny 90%	2-10min	152-171		Krótsze programy
Średnio intensywny trening 70-90%	10-40min	133-152		Średnio długi trening
Łagodny trening 60-70%	40-90min	114-133		Dłuższy oraz częściej powtarzane krótkie treningi
Bardzo łagodny trening 50-60%	20-40min	104-114		Trening nastawiony na kontrolę masy ciała

CUSTOM 1&2: Program pozwalający na stworzenie przez Użytkownika programu odpowiadającego jego potrzebom. Czas określony na 15 minut.


1. Po wybraniu programu Custom, naciśnij ENTER.
2. Określ przyciskami ▲ ▼ opór dla każdego segmentu treningu, wybór zatwierdź ENTER. Po określeniu oporu dla każdego segmentu (15) naciskaj ENTER.
3. Naciśnij START, by rozpocząć program.



KORZYSTANIE Z ODTWARZACZA MP3/CD

1. Podłącz przewód AUDIO ADAPTOR do wejścia AUDIO IN JACK znajdującego się z lewej strony konsoli oraz przez wejście słuchawkowe do odtwarzacza MP3.
2. Przyciskami regulacji znajdującymi się na odtwarzaczu steruj funkcjami urządzenia.
3. Odłącz przewód AUDIO ADAPTOR jeśli z niego nie korzystasz.

SYNCHRONIZACJA ROWERU Z SYSTEMEM PASSPORT



1. Na sterowniku Passport wybierz strzałką opcję SELECT.
2. Kieruj się informacjami pojawiającymi się na ekranie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji oporu ↑ oraz przycisk Zmiany wyświetlanej funkcji (F) przez 3-5 sekund.
3. Po zsynchronizowaniu urządzeń na wyświetlaczu zmieni się informacja z RF Sync na Passport Ready.
4. Pojawi się również informacja czy synchronizacja się powiodła czy nie.

TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII (ENERGY SAVER MODE)

Urządzenie posiada funkcję oszczędzania energii. Po uruchomieniu trybu oszczędzania energii wyświetlacz przejdzie w stan uśpienia po 15 minutach nieaktywności.

- Rower powinien stać w suchym i chłodnym pomieszczeniu.
- Czyść regularnie zewnętrzną powierzchnię roweru (zwłaszcza pedałów).
- Sprawdzaj czy pedały są odpowiednio przymocowane do korby.
- Wycieraj rower po każdym treningu z potu.
- Do przecierania roweru używaj bawełnianej wilgotnej szmatki (inne materiały lub np. ręczniki papierowe mogą porysować urządzenie). Nie stosuj preparatów zawierających rozpuszczalniki.
- Sprawdzaj regularnie mocowania siedzenia, uchwytów, kierownicy, wyświetlacza, osłon, dokręcenie śrub. Regularnie sprawdzaj mocowanie wszystkich połączeń śrubowych. Pamiętaj by sprawdzać czy korba pedałów są dokręcone.

TRYB INŻYNIERYJNY

Aby wejść w tryb inżynierski przytrzymaj jednocześnie przycisk ↓↑ przez 3-5 sekund.

ZMIANA SYSTEMU BRYTYJSKIEGO NA METRYCZNY:

Strzałkami wejdź w opcję Eng2 i naciśnij ENTER. Przyciskiem ENTER przejdź do pozycji P0. Strzałkami wybierz opcję STANDARD (SYSTEM BRYTYJSKI) lub METRYCZNY.

ZMIANA JĘZYKA:

Strzałkami wejdź w opcję Eng2 i naciśnij ENTER. Przyciskiem ENTER przejdź do pozycji P1. Naciśnij ENTER i wejdź w języki, strzałkami wybierz język. Naciśnij i przytrzymaj STOP przez 3-5 sekund by wyjść z Eng2. Naciśnij STOP ponownie przez 3-5 sekund by wyjść z trybu inżynierskiego.

WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE TRYBU ENERGY SAVER:

Strzałkami wejdź w opcję Eng2 i naciśnij ENTER. Przyciskiem ENTER przejdź do pozycji P5. Naciśnij ENTER i wejdź w Energy Saver Mode, strzałkami wybierz opcję ON (Włącz) / OFF (Wyłącz). Naciśnij i przytrzymaj STOP przez 3-5 sekund by wyjść z Eng2. Naciśnij STOP ponownie przez 3-5 sekund by wyjść z trybu inżynierskiego.

FAQ

Problem: Dziwne odgłosy.

Rozwiązanie: Korzystając z klucza nasadowego, zdejmij oba pedały. Nałóż smar i przykręć pedały. Upewnij się czy pedały są odpowiednio dokręcone. Upewnij się czy nic nie stuka o osłony roweru (np. sznurowadła lub paski pedałów). Upewnij się czy siedzenie jest mocno przymocowane. Sprawdź mocowanie wszystkich śrub.

PROBLEMY Z ODCZYTEM POMIARU PULSU: Różne urządzenia mogą wpływać na odczyt pomiaru pulsu (np.: źródłem zakłóceń może być światło fluorescencyjne, komputer, system alarmowy odtwarzacze CD..itd.)


Problem: Nie pojawia się odczyt pomiaru pulsu.

Rozwiązanie: Jeśli korzystasz z opaski na klatkę piersiową do pomiaru pulsu to sprawdź czy jest dobre przewodzenie pomiędzy elektrodami, a ciałem. Zwilż elektrody. Opaska na klatkę piersiową może być nieprawidłowo założona. Upewnij się czy odległość pomiędzy opaską na klatkę piersiową, a wyświetlaczem nie jest zbyt duża (ok.40cm).

Problem: Błędny odczyt pomiaru pulsu.

Rozwiązanie: Sprawdź czy elektrody zostały zwilżone i czy opaska na klatkę piersiową jest odpowiednio mocno założona. Zwilż elektrody i napnij opaskę.

Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiązują problemu zgłoś się do autoryzowanego przedstawiciela Horizon Fitness.



“Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.”

Przy ustawianiu treningu ważne jest określenie celów, dla których się ćwiczysz.

Czy twoim głównym celem jest zrzucenie zbędnych kilogramów? Kształtowanie sylwetki? Odstresowanie? Budowanie masy mięśniowej? Ogólna poprawa kondycji fizycznej? Określenie celu ćwiczenia pozwoli Ci na stworzenie programu dopasowanego do twoich potrzeb.

Określ swoje cele. Im bardziej masz je sprecyzowane, tym łatwiej będzie zaobserwować postęp jaki wykonałeś w trakcie kolejnych sesji treningowych. Jeśli twoje zamierzenia są długoterminowe podziel je na segmenty miesięczne, tygodniowe. Pamiętaj jednak, że zamierzenia krótkoterminowe są zawsze łatwiejsze do osiągnięcia, przy długoterminowych założeniach szybko możesz stracić motywację.

Wyświetlacz zapewnia pomiar i rejestrację danych dotyczących poszczególnych funkcji takich jak: czas trwania treningu, przebyty dystans czy ilość spalonych kalorii. Rejestracja odczytów po każdej sesji treningowej może pomóc w sprawdzeniu postępu jaki się wykonało od rozpoczęcia regularnych treningów.

Jak często ćwiczyć?

Zaleca się ćwiczenie do 5 razy w tygodniu. Jeśli twoim celem jest utrata zbędnych kilogramów szybciej osiągniesz zamierzony efekt trenując częściej. Wielu osobom pomaga określenie konkretnej godziny na codzienny trening. Nie jest istotne czy jest to rano czy wieczór, lecz trzymanie się planu., ustalenie godziny, którą można poświęcić na regularne ćwiczenie. Powodzenia!

Jak długo ćwiczyć?

By ćwiczenia aerobowe były efektywne zaleca się wykonywanie ich przez ok. 24-32 minuty. Przy czym powinno zaczynać się powoli i stopniowo wydłużać czas poświęcany na trening. Jeśli prowadzisz „siedzący” tryb życia powinieneś zacząć od treningu 5 minutowego. Twoje ciało potrzebuje czasu na przyzwyczajenie się do nowej aktywności. Natomiast jeśli twoim celem jest utrata zbędnych kilogramów powinieneś ćwiczyć przy niewielkim obciążeniu, ale za to przez stosunkowo długi czas. Przy tego typu treningach zaleca się ćwiczenie przez ok. 48minut.


Jak intensywnie ćwiczyć?

Intensywność treningu jest zależna przede wszystkim od celu jaki sobie wyznaczyliśmy. Z pewnością inaczej będzie wyglądał trening jeśli przygotowujesz się do biegu na 10km, a inaczej jeśli twoim celem jest ogólna poprawa kondycji fizycznej (mniej intensywny niż pierwsza opcja). Jednak bez względu na cel jaki mamy przed sobą należy zawsze rozpoczynać trening powoli.

TARGET HEART RATE

Jest to procent maksymalnego rytmu pracy serca. Będzie różny dla różnych osób w zależności od wieku, kondycji fizycznej..itd. Puls w trakcie treningu powinien wynosić 55%-85% maksymalnego rytmu pracy serca. Oblicza się go poprzez odjęcie od 220 wieku. W ten sposób określamy poziom pulsu przy jakim powinniśmy trenować.

Np.: Jeśli masz 30 lat to maksymalny rytm pracy serca wynosi 190 (220 – 30). A więc wg. Tabeli poziom pulsu przy jakim powinienes trenować to 104 – 161 uderzeń na minutę, co stanowi 55% - 85% ze 190.



Wysiłek

Jedną z metod na sprawdzenie intensywności treningu jest kontrola pulsu oraz ocena własnego wysiłku, jaki został włożony w wykonywanie ćwiczenia (RPE). Zwiększenie intensywności treningu jest bezpośrednio związane ze wzrostem pulsu, a więc by kontrolować wysiłek (RPE) można korzystać z obu metod. Wg. Skali od 0 do 10 RPE zaleca się trening pomiędzy 3 a 5.

ROZGRZEWKA

Zanim rozpoczniesz ćwiczenie zaleca się przeprowadzenie kilku minutowej rozgrzewki, w tym wykonanie ćwiczeń rozciągających oraz siłowych. **Trening siłowy:** Wraz z wiekiem spada masa mięśniowa. By temu zapobiec do treningu powinno włączyć się ćwiczenia również siłowe. Odpowiedni trening pobudzi do pracy zarówno górne jak i dolne partie mięśniowe.

Rozciąganie: Rozciąganie pozwoli Ci uniknąć kontuzji. Pamiętaj, że każde ćwiczenie należy wykonywać powoli, delikatnie, nie naciągając się aż do granic bólu. Przykładowe ćwiczenia:

- Stań blisko ściany. Stopy ustaw jedna za drugą w pewnej odległości od siebie i od ściany. Pochyl się do przodu, oprzy dłońmi o ścianę. Piętami dotykaj do podłoża i utrzymaj taką pozycję przez ok. 15 sekund. Nie dociskaj ciała, stój spokojnie. Następnie zmień nogi i powtórz to samo ćwiczenie. Wykonaj 8 powtórzeń.
- Rozciąganie mięśnia czterogłowego: Stań przy ścianie, by nie stracić równowagi. Chwyć lewą ręką za lewą kostkę i przyciągnij stopę do tyłu uda. Utrzymaj taką pozycję przez ok. 15 sekund. Następnie powtórz ćwiczenie na prawą nogę. Wykonaj 8 powtórzeń.
- Usiądź na podłodze z wyciągniętymi przed siebie, złączonymi nogami. Nie blokuj kolan. Wyciągnij dłonie w kierunku palców u stóp i wytrzymaj w takiej pozycji przez ok. 15 sekund. Nie dociskaj. Wyprostuj się. Wykonaj 8 powtórzeń.



Pierwsze 2-5 minut każdego treningu powinny zostać poświęcone na rozgrzewkę. Przygotuj się w ten sposób mięśnie na wysiłek. Rozgrzewkę wykonuj zawsze w wolniejszym tempie niż trening. Nie kończ ćwiczenia gwałtownie. Zwolnij, by wyrównać puls. Pamiętaj również o wykonaniu ćwiczeń rozciągających na zakończeniu treningu, by rozluźnić mięśnie.